



SAMSUNG

Mensajes - Android 13 - One UI 5


ENVIAR UN MENSAJE SMS/MMS




Abre Mensajes




Selecciona una
Conversación o
presiona **Iniciar chat**




Introduce un
Número de teléfono o
presiona **Añadir**




Selecciona un
Contacto y presiona
Hecho



Selecciona una Tarjeta SIM (doble SIM)




Escribe un Mensaje




○ - Enviar mensaje SMS


○ - Abrir el menú para adjuntar archivos



Presiona Galería



Selecciona una
Foto/Vídeo



Presiona
Enviar

¡Listo!