


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

ACTIVAR O DESACTIVAR ESPACIADO AUTOMÁTICO




Abre los Ajustes



Presiona Administración general


TechBone



Presiona Ajustes de Teclado Samsung




Presiona Más opciones de escritura



Presiona

Espaciado automático



Activa o desactiva
uno o más Idiomas

¡Listo!