




SAMSUNG

Navegador - Android 13 - One UI 5

# EVITAR EL CIERRE DE PESTAÑAS EN EL NAVEGADOR




# Abre Internet



# Presiona Pestañas



# Mantén una Pestaña



# Presiona Proteger



¡Listo!