


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


HABILITAR/DESHABILITAR UNA TARJETA SIM




Abre los Ajustes




Presiona Conexiones



Presiona Administrador de SIM



Activa o desactiva una Tarjeta SIM



Presiona Desactivar

¡Listo!