


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


HABILITAR/DESHABILITAR PANELES (CONTENIDOS EDGE)




Abre los Ajustes




Presiona Pantalla



Presiona Contenidos Edge



Presiona Contenidos



Activa o desactiva
uno o más **Paneles**

TechBone

¡Listo!