



SAMSUNG

Reloj - Android 13 - One UI 5


LEER EN VOZ ALTA LA HORA Y NOMBRE DE ALARMA




Abre Reloj




Selecciona una Alarma



Presiona Sonido de alarma




Presiona
Melodía




Activa o desactiva


Leer hora y nombre de alarma



Presiona Atrás



Presiona
Atrás



Presiona
Guardar

¡Listo!