



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# CAMBIAR EL MODO DE CONEXIÓN USB




Desliza para acceder a la  
Barra de notificaciones



Presiona  
USB para...



Presiona  
Toca para otras  
opciones USB.



# Selecciona el Modo de conexión USB

¡Listo!