



SAMSUNG

Mensajes - Android 13 - One UI 5


CAMBIAR EL MODO DE ENTRADA DE TEXTO




Abre Mensajes




Abre el Menú



Presiona Ajustes




Presiona Más ajustes




Presiona

Mensajes de texto



Presiona

Modo de entrada de texto



Elige una Opción

¡Listo!