


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


MOSTRAR U OCULTAR NOTIFICACIONES EN MODO NO MOLESTAR




Abre los Ajustes




Presiona Notificaciones



Presiona No molestar



Presiona Ocultar notificaciones



Activa o desactiva
una o más **Opciones**

¡Listo!