


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


PREFERENCIA DE DESCARGA DE APLICACIONES




Abre Play Store



Presiona Cuenta Google




Presiona Ajustes




Presiona

Preferencias de red



Presiona

Preferencia de descarga
de aplicaciones



Elige una
Opción y presiona
Hecho

¡Listo!