





SAMSUNG

Galería - Android 13 - One UI 5


RECUPERAR FOTOS/VÍDEOS DESDE LA PAPELERA




Abre Galería




Abre el Menú




Presiona Papelera



Mantén una Foto/Vídeo



Selecciona más Fotos/Vídeos



Presiona Restaurar

¡Listo!