





SAMSUNG

Android 13 - One UI 5

REINICIAR EL DISPOSITIVO




Mantén pulsado el
Botón de encendido



Presiona Reiniciar

TechBone



Presiona
Reiniciar
para confirmar

¡Listo!