



SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


MOSTRAR U OCULTAR RELOJ DE ITINERANCIA EN LA PANTALLA DE BLOQUEO




Abre los Ajustes




Presiona Pantalla Bloqueo



Presiona Reloj de Itinerancia



Activa o desactiva Reloj de Itinerancia



Establece la Zona horaria local

¡Listo!