


SAMSUNG

Navegador - Android 13 - One UI 5

REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE VÍDEOS EN EL NAVEGADOR




Abre Internet



Abre el Menú




Presiona Ajustes



Presiona

Funciones útiles



Activa o desactiva Reproducir vídeos automáticamente

¡Listo!