


# SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


# RESTABLECER EL TEMA PREDETERMINADO




# Abre los Ajustes




# Presiona Temas




# Presiona Menú



Presiona  
Mis cosas



# Selecciona Básico



# Presiona Aplicar

¡Listo!