


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CAMBIAR EL TIPO DE RED PREFERIDO



Abre los Ajustes




Presiona Conexiones




Presiona

Redes móviles



Presiona Modo de red SIM 1 / SIM 2



Selecciona el Tipo de red

¡Listo!