


SAMSUNG

Android 13 - One UI 5


CAMBIAR EL VOLUMEN DEL TONO DE LLAMADA




Abre los Ajustes



Presiona Sonidos y vibración



Presiona Volumen



Ajusta el volumen de Melodía

¡Listo!