


XIAOMI


Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR MODO LECTURA







Abre los Ajustes




Presiona Pantalla



Presiona Modo lectura



Activa o desactiva Modo lectura



Selecciona Clásico o Papel

¡Listo!