


XIAOMI


Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR MODO NO MOLESTAR






Abre los Ajustes



Presiona Sonido y vibración



Activa o desactiva No molestar

¡Listo!