



XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

ANIMACIÓN PARA NOTIFICACIONES EN ALWAYS ON DISPLAY (PANTALLA SIEMPRE ACTIVA)




Abre los Ajustes




Presiona

Pantalla siempre activa y
Pantalla de bloqueo



Presiona Efecto de notificaciones



Selecciona un Efecto

¡Listo!