XIAOMI

Android 11 - MIUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR BOLA FLOTANTE

techbone

Abre Ajustes

techbone



Presiona Ajustes adicionales

techbone



Presiona Bola flotante

techbone

Activa o desactiva Activar Bola flotante

techbone

¡Listo!

techbone