



XIAOMI


Android 12 - MIUI 13

# ACTIVAR O DESACTIVAR CATEGORÍAS DE APLICACIONES







# Abre el Cajón de aplicaciones



# Abre el Menú



# Presiona Gestionar categorías de aplicaciones



# Activa o desactiva Categorizar aplicaciones

¡Listo!