





XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

DESACTIVAR MODO FÁCIL



Abre los Ajustes



Presiona
Pulsa para desactivar
el Modo lite



Presiona Desactivar el Modo lite

¡Listo!