




XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR ENCONTRAR MI DISPOSITIVO



Abre los Ajustes



Presiona Contraseñas y seguridad



Presiona Privacidad



Presiona Encontrar mi dispositivo



Activa o desactiva Usar Encontrar mi dispositivo

¡Listo!