


XIAOMI


Android 12 - MIUI 13

CAMBIAR EL ESTILO DEL CENTRO DE CONTROL






Abre los Ajustes




Presiona Notificaciones y Centro de control



Presiona

Estilo del

Centro de control



Selecciona
Versión antigua o
Nueva versión

¡Listo!