





XIAOMI

Android 12 - MIUI 13

CAMBIAR EL ESTILO DE RELOJ DE ALWAYS ON DISPLAY (PANTALLA SIEMPRE ACTIVA)




Abre los Ajustes




Presiona

Pantalla siempre activa y
Pantalla de bloqueo



Presiona

Pantalla siempre activa



Selecciona un Estilo de reloj



Establece los
Elementos mostrados
y presiona Aplicar

¡Listo!