


XIAOMI


Android 12 - MIUI 13

MOSTRAR U OCULTAR INDICADOR DE GESTOS






Abre los Ajustes



Presiona Pantalla de inicio



Presiona

Navegación del sistema



Activa o desactiva Ocultar indicador de pantalla completa

¡Listo!