



XIAOMI

Navegador Mi - Android 12 - MIUI 13


# ACTIVAR O DESACTIVAR MODO ESCRITORIO EN NAVEGADOR MI



# Abre Navegador Mi



# Presiona Perfil



# Activa o desactiva Modo escritorio

¡Listo!