



XIAOMI


Android 12 - MIUI 13

ACTIVAR O DESACTIVAR VIBRACIÓN EN MODO SILENCIO






Abre los Ajustes



Presiona Sonido y vibración



Activa o desactiva Vibrar en Modo silencio

¡Listo!