


ANDROID 13

Schritt-für-Schritt Anleitung

# DAS ANDROID-SMARTPHONE AUSSCHALTEN

techbone




# Öffne die Benachrichtigungs-leiste

techbone




# Öffne alle Schnelleinstellungen

techbone




# Öffne das Power-Menü

techbone




# Wähle Ausschalten

techbone

# Fertig!

techbone