HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

ACTIVAR O DESACTIVAR CAMBIO DE WI-FI A DATOS MÓVILES

techbone

Abre los Ajustes

techbone



Presiona Wi-Fi

techbone



Presiona
Más ajustes

techbone



Presiona Wi-Fi+

techbone

Activa o desactiva Wi-Fi+

techbone

¡Listo!

techbone