HUAWEI

Teléfono - Android 10 - EMUI 12

FINALIZAR LAS LLAMADAS CON BOTÓN DE ENCENDIDO

techbone



Abre
Teléfono

techbone



Abre el Menú

techbone



Presiona
Ajustes

techbone



Presiona
Más

4

techbone



Activa o desactiva Colgar con botón de encendido

techbone

¡Listo!

techbone