HUAWEI

Navegador - Android 10 - EMUI 12

RESTABLECER AJUSTES DEL NAVEGADOR

techbone



Abre
Navegador

techbone

Abre el Menú

techbone



Presiona
Ajustes

techbone

Presiona Restablecer ajustes predeterminados

techbone

Presiona Restablecer

techbone

¡Listo!

techbone