


HUAWEI

Android 10 - EMUI 12

# CAMBIAR EL TIPO DE RED PREFERIDO

techbone

# Abre los Ajustes

techbone




# Presiona
# Redes móviles

techbone




# Presiona
# Datos móviles

techbone




# Presiona
# Tipo de red preferido

techbone




# Selecciona el Tipo de red preferido

techbone

# ¡Listo!

techbone