

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR ENUNCIAR SELECCIÓN

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Ajustes del sistema

techbone



Presiona
Accesibilidad

techbone



Presiona
Visión

techbone



Presiona
Enunciar selección

techbone



Activa o desactiva
Enunciar selección

techbone



Presiona
Permitir

techbone

¡Listo!

techbone