

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR CLIC AUTOMÁTICO

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Ajustes del sistema

techbone



Presiona Accesibilidad

techbone



Presiona
Interacción

techbone

Presiona

Haz clic cuando el puntero pare

techbone



Activa o desactiva Haz clic cuando el puntero pare

techbone



Establece el Tiempo de permanencia

techbone

¡Listo!

techbone