ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

FUNCIÓN DE LOS BOTONES DE VOLUMEN (TONO DE LLAMADA/MULTIMEDIA)

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Sonido y vibración

techbone



Presiona
Ajustes avanzados

techbone



Presiona
Función del botón de volumen

techbone



Elige una Opción

techbone

¡Listo!

techbone