

ONEPLUS

Android 12 - OxygenOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR TONOS DEL TECLADO DE MARCACIÓN

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Sonido y vibración

techbone



Presiona

Háptica y tonos

techbone



Activa o desactiva Tono del teclado de marcación

techbone

¡Listo!

techbone