

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

RESTABLECER LOS AJUSTES DE CÁMARA

techbone



Abre
Cámara

techbone

Abre el Menú

techbone

Presiona
Ajustes

techbone



Presiona Restaurar valores predeterminados

techbone



Presiona Restaurar valores predeterminados para confirmar

techbone

¡Listo!

techbone