

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ENCENDER/APAGAR LA PANTALLA CON DOS TOQUES

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Pantalla de inicio y pantalla bloqueada

techbone



Activa o desactiva

Tocar dos veces para activar o desactivar la pantalla

techbone

¡Listo!

techbone