

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

MOSTRAR UNA IMAGEN ANIMADA EN ALWAYS ON DISPLAY (PANTALLA SIEMPRE ACTIVA)

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona Personalizaciones

techbone

Presiona
Pantalla siempre activa

techbone

Presiona
Imagen

techbone

Selecciona una Imagen, cambia el Color de texto y presiona Aplicar

techbone

¡Listo!

techbone