

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

MOSTRAR UNA IMAGEN PERSONALIZADA EN ALWAYS ON DISPLAY

(PANTALLA SIEMPRE ACTIVA)

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona Personalizaciones

techbone

Presiona
Pantalla siempre activa

techbone



Presiona
Texto e imagen

techbone



Selecciona una Foto/Imagen

techbone

Establece otros Ajustes y presiona Aplicar

techbone

¡Listo!

techbone