

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

ACTIVAR O DESACTIVAR NOTIFICACIONES FLOTANTES DE UNA APLICACIÓN

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona Notificaciones y barra de estado

techbone



Selecciona una Aplicación

techbone



Activa o desactiva Anuncios

techbone

¡Listo!

techbone