

OPPO

Android 12 - ColorOS 12

SELECCIÓN MANUAL DE RED

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Red móvil

techbone



Selecciona una Tarjeta SIM (doble SIM)

techbone



Presiona Operador

4

techbone



Desactiva
Selección automática

techbone

Presiona
Desactivar

techbone



Selecciona una Red disponible

techbone

¡Listo!

techbone