OPPO

Android 12 - ColorOS 12

CAMBIAR SONIDO DE NOTIFICACIÓN DE UNA APLICACIÓN

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona Notificaciones y barra de estado

techbone



Selecciona una Aplicación

techbone



Selecciona una Categoría

4

techbone

Presiona
Sonidos

techbone



Selecciona un Sonido o presiona En este dispositivo

techbone

¡Listo!

techbone