OPPO

Android 12 - ColorOS 12

CAMBIAR LA TASA DE REFRESCO DE LA PANTALLA

techbone



Abre los Ajustes

techbone



Presiona
Pantalla y brillo

techbone



Presiona
Frecuencia de actualización de pantalla

techbone

Selecciona Normal o Alta

techbone

¡Listo!

techbone