

REALME

Android 11 - realme UI 2

ACTIVAR O DESACTIVAR USB-OTG

techbone

Abre
Ajustes

techbone



Presiona Configuración adicional

techbone



Activa o desactiva Conexión OTG

techbone

¡Listo!

techbone