

REALME

Android 11 - realme UI 2

AJUSTAR MANUALMENTE EL NIVEL DE BRILLO

techbone

Abre
Ajustes

techbone



Presiona
Pantalla y brillo

techbone



Establece el Nivel de brillo

techbone

¡Listo!

techbone