

REALME

Android 11 - realme UI 2

CAMBIAR ZONA HORARIA

techbone

Abre
Ajustes

techbone



Presiona Configuración adicional

techbone



Presiona
Fecha y hora

techbone



Desactiva
Ajuste automático

techbone



Presiona
Zona horaria

techbone



Establece la Zona horaria

techbone

¡Listo!

techbone