

REALME

Android 11 - realme UI 2

DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DEL PUNTO DE ACCESO PERSONAL

techbone

Abre
Ajustes

techbone



Presiona
Conexión y compartir

techbone



Presiona
Punto de acceso personal

techbone

Activa o desactiva

Desactivar el punto de acceso personal automáticamente...

techbone

¡Listo!

techbone